

TASKI®

## TASKI® Twister™ Pad

### Dischi diamantati

#### Caratteristiche principali

- Eccellente livello di lucentezza e pulizia
- Utilizza i tradizionali metodi di pulizia
- Nessun trattamento iniziale

#### Vantaggi

- Migliora l'aspetto del pavimento
- Efficienza ed elevata copertura per m<sup>2</sup>
- Semplicità
- Prestazioni garantite

#### Descrizione

TASKI Twister Pad è la soluzione innovativa per la manutenzione e la pulizia quotidiana dei pavimenti in pietra naturale non protetti attraverso pads costituiti da miliardi di microscopici diamanti. La parte attiva del pad è colorata e funge anche come indicatore di usura. TASKI Twister riduce significativamente il bisogno della manutenzione periodica dei pavimenti riducendo quindi il costo complessivo. Il TASKI Twister Pad Rosso è raccomandato per l'utilizzo su pavimenti opachi usurati con graffi profondi come trattamento di base prima di iniziare a lavorare con i pad in 3 diversi colori, che utilizzati in sequenza, trasformano il pavimento in una superficie pulita, uniforme, lucida e levigata.

#### Istruzioni d'uso

Selezionare il TASKI Twister Pad, preparare la macchina e iniziare la pulizia con lavasciuga o monospazzola a bassa velocità. Sciacquare sempre il pad dopo l'uso.

#### Per ottenere risultati nel corso del tempo:

Se il pavimento è in pessime condizioni effettuare 5-10 passaggi con il TASKI Twister Pad Rosso, altrimenti iniziare direttamente con la fase 1.

Fase 1: Utilizzare il TASKI Twister Pad Bianco per 20 giorni

Fase 2: Utilizzare il TASKI Twister Pad Giallo per 20 giorni

Fase 3: Utilizzare il TASKI Twister Pad Verde per 20 giorni

In seguito continuare a pulire il pavimento con TASKI Twister Pad Verde.

#### Per ottenere risultati immediati:

Se il pavimento è in pessime condizioni effettuare 5-10 passaggi con il TASKI Twister Pad Rosso, altrimenti iniziare direttamente con la fase 1.

Fase 1: 10 passaggi con il TASKI Twister Pad Bianco

Fase 2: 10 passaggi con il TASKI Twister Pad Giallo

Fase 3: 10 passaggi con il TASKI Twister Pad Verde

In seguito continuare a pulire il pavimento con TASKI Twister Pad Verde o seguendo le pratiche di pulizia quotidiana.

**Note:** Utilizzando una monospazzola ad alta velocità e il TASKI Twister Pad Verde a secco, si aumenterà il livello di lucidatura.



## TASKI® Twister™ Pad

### Fase HD – TASKI Twister Pad Rosso

Questo passaggio è richiesto solo se il pavimento è in pessime condizioni come base per rimuovere i graffi profondi prima di iniziare con il metodo di pulizia TASKI Twister (Fase 1)

### Fase 1 – TASKI Twister Pad Bianco

Elimina piccoli graffi dalla superficie e lascia una superficie opaca, liscia, pulita e ben preparata per le fasi Twister.

### Fase 2 – TASKI Twister Pad Giallo

Prepara la superficie rendendola meno porosa e leggermente lucida, pronta per la fase successiva.

### Fase 3 – TASKI Twister Pad Verde

Permette di ottenere/mantenere un elevato livello di lucentezza se eseguito regolarmente.

Descrizione	Dimensioni	Confezione	Codice articolo
TASKI Twister Pad – Rosso	38 cm	2 pezzi	7521192
TASKI Twister Pad – Bianco	38 cm	2 pezzi	5871019
TASKI Twister Pad – Giallo	38 cm	2 pezzi	5871020
TASKI Twister Pad – Verde	38 cm	2 pezzi	5871021
TASKI Twister Pad – Rosso	43 cm	2 pezzi	5871026
TASKI Twister Pad – Bianco	43 cm	2 pezzi	5871027
TASKI Twister Pad – Giallo	43 cm	2 pezzi	5871028
TASKI Twister Pad – Verde	43 cm	2 pezzi	5871029
TASKI Twister Pad – Rosso	50 cm	2 pezzi	5871034
TASKI Twister Pad – Bianco	50 cm	2 pezzi	5871035
TASKI Twister Pad – Giallo	50 cm	2 pezzi	5871036
TASKI Twister Pad – Verde	50 cm	2 pezzi	5871037
TASKI Twister S-Pad – Rosso	S-Pad	2 pezzi	5871042
TASKI Twister S-Pad – Bianco	S-Pad	2 pezzi	5871043
TASKI Twister S-Pad – Giallo	S-Pad	2 pezzi	5871044
TASKI Twister S-Pad – Verde	S-Pad	2 pezzi	5871045

Disponibile anche nei formati: 41/ 35/ 33/ 31/ 28. Consultare il listino.