

OPTIMAX™ Oven and Grill

Detergente per forni, grill e friggitorici

Descrizione

Detergente pronto all'uso, non caustico, per la pulizia quotidiana di forni e grill.

Caratteristiche principali

Formula altamente efficace su sporchi pesanti e incrostati.

Benefici

Efficace rimozione dei residui carboniosi più ostinati se utilizzato quotidianamente.

Modalità d'uso

- Utilizzare su superfici fredde o tiepide
- Indossare guanti e occhiali protettivi durante l'uso
- Spegnerne l'apparecchiatura e/o togliere la corrente. Proteggere i pavimenti o altre superfici
- Spruzzare abbondantemente il prodotto sulle superfici da pulire, mantenendo lo spruzzatore a una distanza di 20-30 cm dalla superficie
- Non spruzzare su prese, parti in gomma od elettriche.
- Dopo aver spruzzato le parti da pulire, chiudere l'apparecchio e lasciar agire per 20 minuti.
- Risciacquare accuratamente e lasciar asciugare prima di riutilizzare l'apparecchiatura
- Non utilizzare in forni autopulenti e forni microonde, su superfici esterne, superfici cromate, in alluminio, in rame e altre superfici lucidate.

Caratteristiche tecniche

Stato fisico Liquido limpido incolore

pH >12.5

I dati sopra riportati sono valori tipici di produzione e non costituiscono specifica.

Precauzioni per l'utilizzo e lo stoccaggio

Evitare il contatto con pelle e occhi. Risciacquare e asciugare le mani dopo l'uso, per utilizzi prolungati si consiglia l'uso di guanti. Non miscelare con altri prodotti chimici.

Conservare nei contenitori originali chiusi in un luogo fresco.

Per maggiori informazioni sull'utilizzo e lo smaltimento del prodotto, consultare la scheda di sicurezza.

Confezioni disponibili

Codice articolo	Confezione
100839370	6 x 750 ml

