

# Scheda tecnica Panno SPRINT


**Indicazione:**

**SPRINT Progressive 40 cm**  
con tasche, senza frange esterne

**Codice:**

**1442482**

**Immagine:**



**Peso (± 10 g):** 100 g

**Misure:**

non lavato

lavato

Lughezza esterna: **45 cm**      **44 cm**

Lunghezza interna: **41 cm**      **40 cm**

Larghezza esterna: **16 cm**      **15.5 cm**

Larghezza interna: **11,5 cm**      **11 cm**

**Restringimento ca.:** 3 %

**Temperatura lavaggio:** 95 °C

**Temperatura asciugatura:** 60 °C

**Copertina:**

**senza**

**Stampa:**

**Bordura:**

**senza**

**Testo:** VERMOP SPRINT  
Progressive 40 cm 1442482

**Tessuto tasche:**

**Tessuto misto PES/cotone**      bianco grezzo

**Colore stampa:** nero

**Rinforzo tasche:**

**tubo flessibile**

**Superficie panno:**

**Poliestere tessuto felpato in microfibra (finezza filo < 0,5 dtex),  
bianco/rosso filo tagliato**

**Franghe esterne:**

**Senza**

**Indicazione:**

Il panno viene fornito non lavato.

Non lavare il ricambio con altri tipi di panni e asciugarlo al massimo a 60 °C.

Non usare ammorbidenti!

**Precauzioni per il lavaggio in lavatrice:**

L'utilizzo in dosi elevate di prodotti fortemente alcalini, soda caustica o sostanze simili nonché solventi e prodotti a base di cloro potrebbero danneggiare le fibre e ridurre la vita utile del panno.

Seguire le indicazioni di lavaggio mop.

Queste informazioni sono solo indicative!

Salvo cambiamenti tecnici!

Questa scheda tecnica annulla e sostituisce tutte le schede precedenti.

**Data:**

07.09.2018

**Nome:**

T. Flor

**Autorizzazione:**

M. Schwab