
	Classe e descrizione del documento <b>Scheda Tecnica di Prodotto</b>	STP N° 00130	Emessa il 15/07/2020
		Rev. N°01	
<b>PRODOTTO: ELETTROEMANATORE LIQUIDO + RICARICA 45 NOTTI</b>		Foglio 1 di 1	

<b>1. Categoria Prodotto</b>	<b>1.1</b>	Elettroemanatore liquido ad azione zanzaricida + ricarica 45 notti
<b>2. Articolo Distinta Base</b>	<b>2.1</b>	00130
<b>3. Articolo Vendita</b>	<b>3.1</b>	00130
<b>4. Distributore</b>	<b>4.1</b>	BERGEN s.r.l. 37060 Castel D'Azzano (VR)
<b>5. Destinazione D'uso</b>	<b>5.1</b>	Fulmine liquid, liquido ad azione zanzaricida per elettroemanatore, è attivo contro la zanzara comune e tigre degli ambienti domestici. Utilizzato con apposito elettroemanatore è efficace nei confronti delle zanzare e di altri insetti volanti molesti presenti nei locali e nelle abitazioni. Non emette fumi, non lascia ceneri e diffonde nei locali un gradevole profumo.
<b>6. Istruzioni per l'uso</b>	<b>6.1</b>	<p>Sincerarsi che la tensione coincida con quella segnata sull'elettroemanatore 230V . Non toccare l'elettroemanatore con oggetti metallici e con le mani umide durante il funzionamento. Non toccare con le mani mentre è in funzione e subito dopo l'uso. Avvitare il flacone di FULMINE LIQUID nell'apposita sede ricavata nell'elettroemanatore. Inserire la spina in una presa di corrente. Grazie alla spina girevole, l'elettroemanatore resta sempre in posizione verticale.</p> <p>Inserire l'elettroemanatore nella presa di corrente. In questo modo inizierà l'attività riscaldante con conseguente emanazione della sostanza insetticida. Per terminare il funzionamento è sufficiente rimuovere l'elettroemanatore dalla presa di corrente. La sostituzione del flacone può avvenire solo dopo aver staccato l'apparecchio dalla presa di corrente. Un flacone è sufficiente per una stanza di normali dimensioni. Questo apparecchio non è adatto per essere utilizzato da persone (inclusi i bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali e mentali, o con mancanza di esperienza e conoscenza, a meno che ci sia una sorveglianza o un insegnamento all'utilizzo dell'apparecchio da parte di una persona responsabile per la loro sicurezza.</p> <p>I Bambini devono essere sorvegliati in modo che NON possano giocare con l'apparecchio.</p> <p>L'apparecchio deve essere utilizzato unicamente con il mezzo di vaporizzazione raccomandato. L'usi di altre sostanze può dare origine a un rischio tossico o di incendio.</p> <p>L'apparecchio presenta superfici calde per consentire l'evaporazione degli elementi attivi; queste superfici non devono essere toccate durante l'uso.</p>
<b>7. Composizione</b>	<b>7.1</b>	PRALLETRINA 1,088 GR
	<b>7.2</b>	CONFORMULANTI q.b.a. 100GR

STATO	RESPONSABILE	FUNZIONE	DATA
Approvato	Valentina Poltronieri	Laboratorio C.Q.	15/07/2020

	Classe e descrizione del documento <b>Scheda Tecnica di Prodotto</b>	STP N° 00130	Emessa il 15/07/2020
		Rev. N°01	
<b>PRODOTTO: ELETTROEMANATORE LIQUIDO + RICARICA 45 NOTTI</b>		Foglio 1 di 2	

<b>8. Dati Analitici Base</b>	<b>8.1</b>	Aspetto	Liquido Limpido
	<b>8.2</b>	Colore	Tasparente
	<b>8.3</b>	Profumo	Caratteristico
<b>9 . Confezionamento</b>	<b>9.1</b>	Elettroematore	Marcatura CE – 6W – 230V
	<b>9.2</b>	Ricarica	1 posto
	<b>9.3</b>	Astuccio 1 posto	1 posto EAN 8007675023299
	<b>9.4</b>	Cartone	Pretagliato 12 pz
<b>10 Palettizzazione</b>	<b>10.1</b>	N° Pezzi per cartone	12
	<b>10.2</b>	N° Cartoni per piano	14
	<b>10.3</b>	N° Piani da incrociare	14
	<b>10.4</b>	N° totale Cartoni x pallet	196
	<b>10.5</b>	N° totale pezzi per bancale	2.352
	<b>10.6</b>	Codice ITF 14	08007675023299
	<b>10.7</b>	Dimensioni Imballo	27,4*22,6*12,6 (bpxh)
	<b>10.8</b>	Peso Imballo	Kg – 1,4



<b>11. Note</b>	<b>11.1</b>	Presidio Medico Chirurgico Registrazione Ministero della Salute n°20261.
	<b>11.2</b>	Disponibile scheda di sicurezza
	<b>11.3</b>	Scadenza 3 anni da 04/2019

STATO	RESPONSABILE	FUNZIONE	DATA
Approvato	Valentina Poltronieri	Laboratorio C.Q.	15/07/2020