

Clarida-eco Sani

Detergente sanitario

- ▲ Detergente sanitario attivo
- ▲ Combinazione di acidi ecologicamente all'avanguardia
- ▲ Rimuove le incrostazioni calcaree e i residui di cosmetici e saponi nel settore sanitario
- ▲ Trattamento con un profumo fresco e intenso
- ▲ Certificato RK
- ▲ Contrassegnato con il marchio europeo Ecolabel
- ▲ Contiene materie prime rinnovabili a base vegetale



Campo d'applicazione

Utilizzabile su superfici ed oggetti resistenti agli acidi ed all'acqua in locali sanitari. Le superfici sensibili agli acidi, come strati in cromo su rubinetterie, ottone, alluminio anodizzato, poliammide e pietra artificiale e naturale sensibile agli acidi, possono essere danneggiate dai prodotti acidi.

Applicazione

Prima dell'utilizzo, testare la resistenza del materiale in una posizione poco visibile. Bagnare sempre fughe e rubinetterie con acqua fredda. Risciacquare con acqua le superfici trattate.

In caso di pulizia giornaliera o più frequente

Pulizia corrente (pulizia manuale):

Applicare il prodotto diluito fino a 10 ml in 4 L d'acqua fredda.

Pulizia corrente (metodo bagnato):

Applicare il prodotto diluito fino a 20 ml in 8 L d'acqua fredda.

In caso di intervalli di pulizia prolungati

Pulizia corrente (pulizia manuale):

Sporco normale 5 % in acqua fredda. Consumo: 1,0 ml/m².

Sporco leggero

Applicare il prodotto diluito fino a 10 ml in 4 L d'acqua fredda.

Pulizia corrente (metodo bagnato):

Sporco normale 5 % in acqua fredda. Consumo: 1,4 ml/m².

Sporco leggero

Applicare il prodotto diluito fino a 20 ml in 8 L d'acqua fredda.

Pulizia intensiva (WC):

Spruzzare il prodotto puro sotto al bordo di WC e orinatoi, dopo un breve tempo d'azione, sciacquare. Consumo: 5,0 ml/m².

Il flacone può essere riempito dalla tanica.



Avvertenze

Si declina ogni responsabilità per danni derivati da un uso improprio del prodotto. Prodotto non destinato ai consumatori finali come da 1999/44/CE Art.1! Il corretto dosaggio risparmia costi e salvaguarda l'ambiente. Il materiale d'imballaggio è riciclabile.

Codice	Unità di misura (UM)	Numero di unità per pallet
j403701	Cartone da 6 flaconi PCR da 1 L	84
j403705	Cartone da 2 taniche PCR da 5 L	56
j403772	Fusto da 200 L	2

Clarida-eco Sani

Detergente sanitario

Composizione (secondo 648/2004/CE)

Tensioattivi non ionici < 5%, acidi organici, solventi idrosolubili, coloranti, profumi.

Valore pH (prodotto concentrato): ca. 1

Valore pH (soluzione pronta all'uso): ca. 4

Classificazione

Classificazione (prod. concentrato): SGA05, Pericolo. H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso. P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. P308+P313 IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico. Contiene: Methanesulphonic Acid (INCI)